



Рис. 1

УСТАНОВКА SIM КАРТЫ

Вставьте SIM карты в слоты в соответствии с шаблоном и защелкните держатель.

Внимание: не вынимайте и не вставляйте SIM карты при включенном телефоне.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ И БАТАРЕИ

Установка батареи

Откройте крышку батарейного отсека. Соедините коннектор батареи с коннектором в батарейном отсеке телефона. Установите батарею в батарейном отсеке и закройте крышку батарейного отсека.

1

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТРУБКИ

Подключите коротки конец соединительного шнура к трубке, а противоположный конец к базовому модулю.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ АНТЕННЫ

Направьте антенну перпендикулярно базовой станции и плотно затяните крепежный винт антенны.

LCD ДИСПЛЕЙ

Ниже, в таблице, представлены варианты индикации на экране телефона.


3

РАСПОЛОЖЕНИЕ КНОПОК (см. рис. 1)

Кнопка	Описание
	Перемещение вверх в меню
	Перемещение вниз по меню
	Перемещение влево по меню или изменение громкости в трубке/телефоне
	Перемещение вправо по меню или изменение громкости в трубке/телефоне

5

Rome BQD-2051 РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



Включение.

Вставьте один разъем шнура в блок питания, другой в соответствующий разъем базового модуля.

Блок питания может использоваться совместно с аккумулятором.

Внимание: новая батарея заряжена не полностью. Поэтому вашему телефону может потребоваться некоторое время, чтобы зарядить батарею полностью. Дисплей телефона покажет зарядку батареи и отобразит, когда батарея будет полностью заряжена.

Если вы долго не будете использовать телефон, отключите аккумулятор.

2

Символы	Описание
	Пропущенный звонок
	Батарея
	Индикация сигнала
	Пропущенное SMS
	Power On/Off Удерживая эту кнопку, телефон включается и выключается
	PH BOOK Прямой доступ к контактам
	Громкая связь
	Кнопка управления меню
	Кнопка управления меню

4

6

ОСНОВНОЕ МЕНЮ

Контакты.

Вы можете запомнить контактную информацию абонентов и их номера, а также искать ранее сохраненные данные контактов. Для получения дополнительных функций нажмите левую верхнюю клавишу.

Сообщения.

- **Написать сообщение.** Эта функция позволит вам написать новое сообщение После/во время набора сообщения, для выбора последующих действий нажмите левую верхнюю кнопку.
- **Входящие.** Папка для хранения входящих сообщений.

Центр вызовов.

Вы можете посмотреть историю звонков (принятых, отклоненных, пропущенных и т. д.), посмотреть продолжительность звонков, а также настроить режим работы SIM карт.

Органайзер.

- **Календарь.** Вы можете назначать, просматривать различные события и мероприятия назначенные ранее Вами в календаре. При работе с календарем, нажмите левую верхнюю кнопку для доступа в дополнительное меню.
- **Будильник.** Вы можете устанавливать сигнал, например для напоминания или будильника, задавая

- **Настройка сети.** Здесь Вы можете выбрать предпочтительные сети.
- **Настройки безопасности.** В этом пункте меню Вы можете работать с PIN, настроить автоматическую блокировку клавиатуры и телефона, настроить «Черный список» и т.д.
- **Восстановление заводских настроек.** Можете восстановить заводские настройки (по умолчанию установлен пароль для восстановления «0000»).
- **Профили пользователей.** В этом пункте меню Вы можете настроить необходимые Вам мелодии, их громкость и т.д.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Стандарт	GSM 850/900/1800/1900 МГц
LCD дисплей	Диагональ 1,9 дюйма Разрешение 128 x 64
Память	RAM 32 Мбайт ROM 24 Мбайт
Дополнительные функции	Будильник Календарь Калькулятор

- **Черновики.** Папка для хранения незаконченных SMS.
- **Исходящие.** Папка для хранения сообщений, которые по каким-либо причинам не могли быть отправлены.
- **Отправленные.** Папка для хранения отправленных SMS.
- **Шаблоны.** Папка для хранения стандартных фраз при написании SMS.
- **Настройки.** Вы можете настроить параметры работы с SMS для каждого провайдера, чьи SIM карты вы используете.

ему мелодию, периодичность срабатывания и время срабатывания.

- **Калькулятор.** Вы можете использовать этот калькулятор для простейших расчетов, используя соответствующие кнопки.

Настройки.

- **Параметры работы 2-х SIM.** Вы можете настроить работу установленных SIM карт, настроить режимы ожидания и т. д.
- **Настройки телефона.** Время и дата, выбор языка, методов ввода текста, контраста экрана настройка клавиш быстрого вызова функций, настройка автоматического включения/выключения, управление питанием.

- **Службы.** В этом пункте меню заведены сервисные службы провайдеров, чьи SIM карты Вы используете.

УХОД ЗА ТЕЛЕФОНОМ

- Оберегайте устройство от влаги. Атмосферные осадки, влага и все типы жидкости могут содержать минеральные соли, вызывающие коррозию электронных схем. При попадании влаги в устройство отключите его от сети и извлеките аккумулятор, позвольте устройству полностью высохнуть перед повторным включением.
- Используйте только рекомендованные производителям запчасти и не проводите доработок изделия.

Емкость батареи	800 мАч
Язык	Русский Английский
Размеры	192 x 160 x 60 мм

Мы оставляем за собой право на обновление ПО и продуктов без предварительного уведомления. Значки в этом руководстве могут отличаться от значков в Вашем телефоне. Мы оставляем за собой право вносить изменения в данное руководство без предварительного уведомления.

Все права защищены.

www.bq-mobile.com